

Easy to Load / Fácil para cargar




Open cover by pushing in the black button on the back side of the basket and lifting.

Abra la cobertura presionando el botón negro en la parte de atrás de la canasta y levante.




Place cap reel in basket. Insert lead cap into the feeding channel and feed through until first cap is under the nose of the tool.

Ponga el carrete de las gorras en la canasta. Inserte la primera gorra en el canal y muevala hasta que la primera gorra este abajo de la nariz de la herramienta.



Close cover.

Cierre la cobertura.



Push staple follower in and up to remove. Insert two staple strips. Replace staple follower.

Empuje hacia adentro el seguidor de las grapas y arriba para remover. Inserte dos barras de grapas. Reemplace el seguidor de las grapas.

Easy to Use / Fácil para usar

The STINGER CH38 Autofeed Cap Hammer automatically advances the cap and positions it for the staple. Just swing hard and drive it in!

El STINGER CH38 Autofeed Cap Hammer automáticamente avanza la gorra y la coloca para la grapa. Solo golpie fuerte y maneje la.